


# Руководство для владельца № модели 68001 ПАЛАТКА RAMBLE X2

## ВВЕДЕНИЕ


### Правила использования

Использование изделия в каких-либо иных целях, кроме описанных, и любое его изменение являются недопустимыми и могут привести к травмированию и/или повреждению изделия. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате ненадлежащего использования. Изделие не предназначено для коммерческого использования.


### Описание компонентов и функций




Тент  
1 ШТ.




Шест  
1 ШТ.



Шест  
2 ШТ.



Колышек  
4 ШТ.



Сумка для  
переноски  
1 ШТ.



Инструкция  
1 ШТ.




РИС.3

1. Разложите палатку <A> на земле. Растяните четыре угла наружу.

**Примечание.** Убедитесь, что кулисы для дуг <B1> направлены вверх.

**Примечание:** убедитесь в том, что молния на входе в палатку закрыта.

2. Полностью вставьте шесты <B1> в направляющие. (РИС.1)

3. Поднимите внутреннюю палатку <A> и вставьте концы дуг <B1> в наземные втулки, расположенные на каждом из углов внутренней палатки <E>. (РИС.2)

4. Протолкните дуги <B2> в направляющие и вставьте два конца в наземные втулки. Затем протолкните остальные концы в петли сверху палатки. (РИС.3)

5. Закрепите палатку, вставив колышки палатки <D> в наземные петли. (РИС.3)

### Габариты палатки:

Внешняя палатка: 200см x 100см x 120см

Размеры площадки для установки: 210см x 110см

## ВНИМАНИЕ! ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЧИТАЙТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

Все источники огня и тепла должны находиться на безопасном расстоянии от материала этой палатки. Рекомендуем всегда устанавливать палатку с наветренной стороны от костра. Это уменьшит вероятность попадания искр или тлеющих угольков на палатку. В случае пожара палатку следует покидать через выход.

Запрещается устанавливать палатку возле реки, под деревом или в других явно опасных местах. Не загромождайте выходы.

Вентиляционные отверстия должны быть постоянно открыты для предотвращения удушья.  
**СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ**

## СБОРКА

### Установка палатки




РИС.1




РИС.2

## РАЗБОРКА И УХОД

Выполните шаги 1-5 в обратном порядке.

1. Чистите палатку, двигаясь изнутри наружу и удаляя пятна и грязь губкой и холодной водой. Для серьезной очистки используйте недетергентное мыло.

2. Запрещается стирать или сушить палатку в стиральной или сушильной машине. Палатку следует стирать вручную и сушить на воздухе.

3. Прежде чем складывать палатку, убедитесь, что все ее части полностью высохли. Это позволит избежать образования плесени, плохих запахов или изменения цвета.

4. Для ремонта небольших отверстий, повреждений ткани и пластиковых листов зашивайте их нитками. Для соединения сломанных частей рамы используйте веревки. Для ремонта поврежденных частей покрытия используйте клейкую ленту.

5. При заедании молний применяйте силиконовый спрей.

## ХРАНЕНИЕ

Храните палатку в специальном мешке в прохладном сухом месте, недоступном для солнечных лучей и грызунов, вдали от источников тепла.