

**Как модифицировать систему для активации функции санитарной очистки:**

1. Приобретите «электролитический элемент» (код товара 28530) в ближайшем сервисном центре Intex — см. отдельный список «Авторизованные сервисные центры».
2. Отключите СПА и отсоедините от сети электропитания.
3. Отсоедините картридж фильтра от стенки СПА, и, используя включенные к комплект пробки, закройте входное и выходное отверстия с внутренней стороны СПА ванны, чтобы избежать вытекания воды. Для гидромассажной ванны с внешней конструкцией фильтрующего картриджа просто закройте входной и выходной патрубки.
4. Выкрутите винты из крышки электролитической ячейки с помощью крестовой отвертки (не входит в комплект) и снимите крышку.
5. Отсоедините электролитический клеточный шнур. Открутите заглушку против часовой стрелки **вручную или с помощью прилагаемого ключа**.
6. Извлеките заглушку и сохраните ее в безопасном месте для дальнейшего использования.
7. Вставьте электролитический элемент (#28530) в корпус. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь, что выемка на ячейке совмещена с гребнем на установочном месте. Поверните электролитический элемент по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его.
8. Подключите шнур к электролитическому элементу. Для обратной установки крышки электролитического элемента выполните действия, обратные инструкциям шага 4.
9. Выполните действия, обратные инструкциям шагов 3 и 2, чтобы снова подключить спа-центр.

**Активация функции санитарной очистки:**

1. После установки электролитического элемента убедитесь, что панель управления выключена, затем нажмите и удерживайте кнопку дезинфицирующего средства (☉) и кнопку снижения температуры (▼) одновременно в течение 3 секунд, пока не услышите звуковой сигнал и на светодиодном дисплее не появится символ «S». Функция санитарной очистки будет активирована через 3 секунды. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед активацией функции санитарной очистки необходимо установить электролитический элемент. Чтобы отключить функцию санитарной очистки, убедитесь, что панель управления выключена, затем нажмите и удерживайте кнопку дезинфицирующего средства (☉) и кнопку снижения температуры (▼) одновременно в течение 3 секунд, пока на светодиодном дисплее не появится символ «N».

Дата изготовления: дата указана на изделии или упаковке.

Срок службы: Производителем не определен. Сделано в Китае.